



Регламент технического обслуживания

<http://sdmtm.ru>

тел. 8-800-500-61-45

Промежуточное ТО выполняется силами эксплуатирующей организации. ТО - 1 и ТО - 2, а также дополнительные ТО - 1 и ТО - 2 выполняются сертифицированными специалистами.
Расшифровка символов: З – замена, П – проверка, Р – регулировка, С – смазка.

№	Периодичность обслуживания Наименование работ	ТО-50	Промежуточное каждые 125 м/ч	ПТО	ТО-1 250 м/ч	ТО -2 500м/ч	ТО -1 750м/ч	ТО -2 1000м/ч	ТО -1 1250м/ч	ТО-2 1500 м/ч	ТО-1 1750 м/ч	ТО-2 2000 м/ч
1	Масло моторное ЯМЗ+ фильтр масляный	з	п		з	з	з	з	з	з	з	з
2	Масло моторное Deutz+ фильтр масляный		п			з		з		з		з
3	Фильтр грубой очистки топлива		п		п	п	п	з	п	п	п	з
4	Фильтр тонкой очистки топлива				п	з	п	з	п	з	п	з
5	Масло в бортовых редукторах	з			п	п	п	з	п	п	п	з
6	Воздушный фильтр				п	п	п	з	п	п	п	з
7	Форсунки двигателя					п		п		п		п
8	Фильтр вентиляции салона				п	з	п	з	п	з	п	з
9	Фильтры тандемного насоса							з				з
10	Протяжка головки блока цилиндров	р				р		р		р		р
11	Регулировка зазора в клапанах	р				р		р		р		р
12	Приводные ремни				п	р	п	р	п	р	п	р
13	Проверка частоты вращения ДВС	п			п	п	п	п	п	п	п	п
14	Охлаждающая жидкость		п		п	п	п	п	п	п	п	п
15	Масло гидросистемы	п	п			п		п		п		з
16	Фильтроэлемент гидросистемы							з				з
17	Считывание параметров и кодов ошибок трансмиссии				п	п	п	п	п	п	п	п
18	Состояние щеток стеклоочистителей				п	п	п	з	п	п	п	з
19	Состояние АКБ и клем АКБ	п	п		п	п	п	п	п	п	п	п
20	Работоспособность внешнего освещения				п	п	п	п	п	п	п	п
21	Работа индикаторов и контрольных ламп				п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверить технику в движении (шум, устойчивость)	п			п	п	п	п	п	п	п	п
23	Состояние и расположение эл. проводки				п	п	п	п	п	п	п	п
24	Состояние петель и замков дверей				с	р	с	р	с	р	с	р
25	Состояние РВД трансмиссии и навесного оборудования	п			п	п	п	п	п	п	п	п
26	Состояние выпускной системы				п	п	п	п	п	п	п	п
27	Работоспособность механизмов стеклоочистителя				п	р	п	р	п	р	п	р
28	Работоспособность предпускового подогревателя				п	п	п	п	п	п	п	п
29	Навесное оборудование, шарниры и оси		п		с	с	с	с	с	с	с	с
30	Проверить состояние топливopовода и соединений	п	п		п	п	п	п	п	п	п	п
31	Проверить состояние и натяжение гусениц	р	р		п	р	п	р	п	р	п	р
32	Работу аварийной кнопки, педали деселератора		п		п	р	п	р	п	р	п	р
33	Замена заливной горловины гидробака (сапуна)							з				з
34	Ходовая часть, оси прокачки кареток и коромысел	с	п		с	с	с	с	с	с	с	с
35	Проверка натяжного колеса, долив масла	п	п		п	п	п	Долив	п	п	п	Долив
	Нормы времени на выполнение	10. 6			10. 4	11. 5	9. 5	19. 7	9. 5	16. 7	9. 5	19. 7